

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö  
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

## DRIVE BOOSTER

EMDRIVEHD

BOOSTERDRIVE 120MC3 HEAVY DUTY

- Enkel att använda
- Ekonomisk och tillförlitlig



### Produktbeskrivning

DRIVE BOOSTER – automatisk smörjapparat

För automatisk smörjning vid ett smörjställe har Internordic tillgång till NTN/SNR DRIVE BOOSTER. Apparaten är enkel att använda och monteras snabbt på applikationen, utan speciella verktyg.