

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

AXIALLAGERBRICKA AS

AS1100



- AS - Axiallagerbricka
- Används när måttlig noggrannhet krävs



Produktbeskrivning

Användningsområde

Brickorna används för att optimera användningen av AXK-kransar. AS-brickor tillverkas av hårdad och polerad fjäderstål, används som både hus och axelbricka där angränsande maskindelar ej går att använda som löpbana. Då brickorna endast är 1 mm i tjocklek krävs att intilliggande maskindelar har tillräcklig noggrannhet och styvhet för att enheten ska fungera tillfredsställande.

Om högre noggrannhet av centrerings och hastighet krävs finns WS- och GS-brickor att tillgå. Kontakta Internordic för mer information.

Att tänka på

Mot angränsade maskindelar bör noggrannhet beaktas att sidobrickor och innerringen monteras utan axiellt spel.

Teknisk data

B	1 mm
D (ytterdiameter)	24 mm
D1	10 mm
Vikt	0,003 kg

